

CAN-Bus

CAN-Digitalausgänge

1: Uit / aan	AUS
2: Pomp 1R	AUS
3: Navulling	AUS
4: Fout melding	AUS
5: Onderhoud melding	AUS
6: Navul beveiliging	Ja
7: Nachspeisung sperren?	Nein
8: unbenutzt	
9: unbenutzt	
10: DF01 Drukbehoud	AUS
11: MV01 Navulling te lang	AUS
12: MV02 Navulling te veel	AUS
13: MV03 Teveel navulling	AUS
14: DF02 Systeemdruk is te hoog	AUS
15: SF01 Systeemfout: Zekeringen controleren	AUS
16: MV90 Impuls Teller: bijvulklep	AUS
17: UD01 Onderdruk in de tank te hoog	AUS
18: unbenutzt	